



# **MONTERINGSVEILEDNING**

**Kantlist for gummigranulat**

## Anbefalt monterings materiell / verktøy

Selvborende skruer m/skive rustfri A2 / A4, 5-6mm



Metallbor 8mm



Bits for selvborende skruer



Batteridrill



Lasermåler eller snor



# FØR MONTERING



- Kontroller at gjerde / rekkverk-stolpene kantlisten skal monteres til står på linje.
- Anbefalt stolpeavstand bør ikke overstige 1,5m
- Sjekk at bakkenivå er jevnt.
- Ta høydemål med en snor eller laser for å finne monterings-høyden. Kantlisten skal være horisontal rett etter montering.



# Under montering



- ❑ Benytt snor eller laser for å finne monteringshøyden. Kantlisten skal være horisontal rett. Om det er ujevnheter fylles det i masser under kantlisten etter montering.
- ❑ Legg ut kantlisten mot stolpene og merk senter på stolpene hvor monteringshullene skal borres. Monteringshullene skal være min 2mm større en skruetykkelsen. Pga aluminiumens ekspansjon ved temperaturforskjell.
- ❑ Monter skjøtebrakett til den ferdigmonterte kantlisten og fest med 2 bolter (*selvborende* skruer med pakning er å anbefale). Tre deretter inn neste lengde og la der være en åpning mellom kantlistene på 3mm for ekspansjons mulighet.
- ❑ Monter hjørnebrakett for skjøt i hjørner.



# Etter montering



- ❑ Sjekk at det ikke er kvasse kanter( Grader etter kapping) på kantlistene som kan skade personell.
- ❑ Om det er store åpninger mellom stolper / innfestninger, kan det være nødvendig med innfestning til flettverksgjerde eller sette opp ekstra fester mellom stolpene.
- ❑ Kontroller at det ikke er åpninger mellom kantlisten og underlaget, om det er tilfelle etterfyll med masse slik at granulatet ikke slipper ut.
- ❑ Fjern borrespon fra underlaget.

